

# INSTRUCCIONES VINILOS TERMOADHESIVOS

## APLICACION

160° a 180° C. Por 15"  
Presion Mediana  
Pelar tibio o frio

## MATERIALES

Algodon, Algodon-Poliester,  
Poliester, Lycra



Crea tu diseño  
con efecto espejo



Introduzca el material en  
el plotter de corte (lado brillante  
hacia abajo), corte y luego  
extraiga el material sobrante.



Pre-caliente la prenda antes  
de aplicar el material. Ubique el  
diseño sobre la tela con la base brillante  
hacia arriba.



Cubra la polera y el estampado  
con una hoja de Teflon o Papel  
Kraft Siliconado



**PRESION MEDIA**  
**160° a 180° C**  
**POR 15 SEGUNDOS**



Pasar un paño mientras  
aun este caliente



Despues de estampar la prenda  
deje enfriar completamente antes  
de retirar el soporte brillante



Trabajo terminado!!